

Liste des raccourcis claviers JustBIM



Sur cette page, vous allez apprendre les différents raccourcis clavier de JustBIM, pratique pour gagner du temps !

Général

CTRL+N	Nouveau projet
CTRL+O	Ouvrir un projet
CTRL+S	Sauvegarde le projet
CTRL+W	Quitte JustBIM
CTRL+P	Affiche les préférences

Vue 3D

F1	Aide en Ligne	Accéder à l'aide en ligne SOC Informatique
F2	Point de vue	Capturer un point de vue
F3	Changer la vue IFC	Alterner entre la vue orthographique et perspective
F4	Caméra première personne	Active / désactive la camera à la première personne
F5	Caméra de sélection	Verrouille /déverrouille la caméra sur la sélection
F6	Caméra de sélection	Ajuste la caméra sur la sélection
F7	Outil éclatement IFC	Décalage des étages
F8	Outil coupe IFC	Plan de coupe

Souris

Bouton gauche	Sélection	Sélection unique
Ctrl + Bouton gauche	Multi-sélection	Ajouter (supprimer) un objet à la sélection
Bouton milieu (molette souris)	Outil rotation	Rotation de la camera
Double clique bouton milieu (molette souris)	Outil centrer	Centrer camera sur objet (ou sur le projet si il n'y a aucun objet sur la souris)
Clique droit	Outil menu	Menu contextuel
Maj+ Bouton milieu (molette souris)	Outil déplacement	Déplace latéralement la caméra
Molette souris	Outil zoom	Zoom/Dé-zoom la caméra

Plugin IFC

CTRL+I	Import IFC	Importe un fichier IFC
CTRL+A	Affichage par défaut	Remet la visibilité par défaut (affiche tout)
CTRL+E	Affichage sélection	Isole la sélection
CTRL+H	Masquer sélection	Cache la sélection
CTRL+Q	Affichage sélection de même type	Isole les objets de même type

Plugin Mesures

Outil Règle :

Clique gauche	Outil point	Poser un point de mesure / sélectionner un point
Clique gauche (sur une ligne du tableau)	Outil point	Sélectionne un segment de la mesure
Entrée		Valider la mesure
J	Joindre	Fermer la mesure (si il y a plus de deux points)
O	Ouvrir	Ouvrir une mesure fermée
ALT (pose de point)	Outil point	Permet de poser le point librement sur la surface
ALT (quand la mesure est validée)	Outil point	Permet de rajouter un point entre deux points de mesure existants
MAJ+ Bouton gauche sur le dernier point	Outil point	Reprendre l'ajout de points sur une mesure validée
Suppr (quand un point est sélectionné)	Outil point	Supprime un point de mesure
Suppr (sur une ligne du tableau)	Outil segment	Supprime les deux points constituant le segment sélectionnée
Echap	Annuler	Supprime toute la mesure

Outil Surface :

Clique gauche	Outil sélection	Sélection d'une surface
Ctrl + clique gauche	Outil sélection	Ajout / suppression d'une surface
Suppr	Annuler	Permet de supprimer la surface sélectionnée dans le tableau

From:
<http://doc.socinformatique.fr/> - Aide en ligne SOC INFORMATIQUE

Permanent link:
http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=justbim:generales:raccourcis_claviers&rev=1569340756

Last update: 2019/09/24 15:59

