

Installation DeviSOC

Ce document est destiné à l'utilisateur ayant acquis le logiciel , il détaille :

1. Les pré-requis,
2. Les différentes installations possibles.



Ci dessous les détails que vous pouvez apprendre sur cette page :

■ [Pré-requis](#) ■ [Les différentes installations possibles](#) ■ [Télécharger une version de DeviSOC](#)

Pré-requis

Système(s) d'exploitation supporté(s)

Microsoft

- Microsoft Windows 7 (Edition 32-bit ou 64-bit) à Windows 10 (Edition 32 ou 64-bit).



ATTENTION DeviSOC 5.37 et 5.38 ne sont pas compatibles avec Windows XP.

- Microsoft Windows© Server 2008/2012/2016

Il est très recommandé d'utiliser les versions professionnelles (PRO) de Windows même si les versions familiales sont compatibles aussi.

- DeviSOC fonctionne sous environnement Citrix ou TSE. Licences TSE spécifiques nécessaires.

Apple Mac OS X

- Non supporté directement.
- Compatible Emulateur Parallels Desktop, à partir de la version 5

Pour plus d'information voir la documentation : [Installation DeviSOC sur MAC](#)

Linux

- Non compatible.

Recommandations matériels Poste Client

	Système Minimum	Système recommandé	Système recommandé 10 à 25 utilisateurs
Processeur	Processeur 1.6Ghz minimum	Processeur 3Ghz dual core	Processeur 6 cores Xeon
Mémoire vive	Windows 7 : 2Go Windows /8/8.1/10 : 2Go	Windows 7 : 4Go Windows /8/8.1/10 : 4Go	Windows Server 2016 ou 2019 : 32Go
Espace disque libre	500 Mo	1000 Mo	20 Go
Conseillé en plus :	Connexion internet/mail	Connexion internet/mail	Connexion internet/mail

Il est préférable d'utiliser une machine dans le sous-réseau avec une charge raisonnable (en termes de CPU, mémoire et bande passante) pour une utilisation optimale.

Compatibilités Logiciels

Logiciel	Remarques
Allplan	A partir de Allplan 2016
Revit	A partir de Revit 2016
Microsoft Office	Microsoft Office à partir de la version 2003 nécessaire pour les imports/exports Office Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016
Libre/OpenOffice	A partir de OpenOffice 3.1

Les différentes installations possibles

Sélectionner le type d'installation que vous souhaitez effectuer



AUTONOME

Une licence autonome permet à un seul utilisateur un accès exclusif au logiciel à tout moment. Il est installé sur un seul PC et ne peut être utilisé que sur ce PC



PORTABLE

Une licence portable permet au logiciel d'être installé sur plusieurs PC mais ne devient actif que lorsqu'une clé USB est insérée. Les licences portables peuvent également être utilisées dans un environnement réseau.



RESEAU

Une liste de licences est accessible depuis n'importe quel poste du réseau ou le logiciel est installé. Les utilisateurs peuvent piocher dans la liste jusqu'à concurrence du nombre de licences proposées.



BUREAU A DISTANCE

Vous connectez depuis n'importe où avec le mode 'bureau à distance'. Les logiciels et licences sont installés sur un serveur central (**TSE**), les utilisateurs peuvent se connecter depuis le bureau ou chez eux.

La solution idéale pour le télétravail.

Les installations spécifiques

Installation silencieuse

Télécharger une version de DeviSOC

La dernière version disponible

DeviSOC 5.39	Télécharger
---------------------	-----------------------------

Versions précédentes

DeviSOC 5.38	Télécharger
DeviSOC 5.37	Télécharger
DeviSOC 5.36	Télécharger
DeviSOC 5.35	Télécharger
DeviSOC 5.34	Télécharger

From:

<http://doc.socinformatique.fr/> - Aide en ligne SOC INFORMATIQUE

Permanent link:

<http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:installation&rev=1625149071>

Last update: **2021/07/01 14:17**

